အဖြူအမည်း လေဆာပရင်တာ · WI-FI

MTC NP2900W

အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန်

မာတိကာ

1 ပုံနှိပ်စက်ကို သိကျွမ်းခြင်း 4

1.1 သေတ္တာထဲတွင် ပါဝင်သည်များ 4
1.2 ထုပ်ပိုးမှု ဖြည်ခြင်း 5
1.3 မင်ဘူး တပ်ဆင်ခြင်း 5
1.4 ပါဝါ ချိတ်ပြီး စက်ဖွင့်ခြင်း 6
1.5 စက္ကူ ထည့်ခြင်း 7
1.6 စမ်းသပ်စာမျက်နှာ ပုံနှိပ်ခြင်း 7
1.7 မီးများနှင့် PAPER ခလုတ် 8

2 ပထမဆုံးအကြိမ် Wi-Fi ချိတ်ဆက်ခြင်း 9

2.1 ပုံနှိပ်စက်၏ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ရက်သို့ ချိတ်ပါ 9
2.2 ရုံး Wi-Fi ကို ရွေးပါ 10

3 Windows 12

3.1 ထည့်သွင်းစနစ် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း 12
3.2 ထည့်သွင်းခြင်း 12
3.3 ပထမဆုံးအကြိမ်- ပုံနှိပ်စက် ရွေးခြင်း 15
3.4 Word၊ Excel၊ PDF နှင့် အခြားအက်ပ်များမှ ပုံနှိပ်ခြင်း 18
3.5 ဖိုင် ပုံနှိပ်ခြင်း- PDF၊ ပုံ၊ Word၊ Excel 20
3.6 ပုံနှိပ်အလုပ်များနှင့် အသိပေးချက်များ ကြည့်ခြင်း 21
3.7 USB ဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်း 23
3.8 အဝေးမှ ပုံနှိပ်ခြင်း 24
3.9 ပုံနှိပ်စက် အမည်ပြောင်းရန် 25
3.10 ပုံနှိပ်စက်၏ ဆော့ဖ်ဝဲ အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်း 26
3.11 ဆက်တင်များ 28

4 macOS 29

4.1 ထည့်သွင်းစနစ် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း 29
4.2 ထည့်သွင်းခြင်း 29
4.3 ပထမဆုံးအကြိမ်- ပုံနှိပ်စက် ရွေးခြင်း 30
4.4 အခြားအက်ပ်များမှ ပုံနှိပ်ခြင်း 31
4.5 ဖိုင် ပုံနှိပ်ခြင်း- PDF၊ ပုံ၊ Word၊ Excel 32
4.6 ပုံနှိပ်အလုပ်များနှင့် အသိပေးချက်များ ကြည့်ခြင်း 33
4.7 USB ဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်း 34
4.8 အဝေးမှ ပုံနှိပ်ခြင်း 34
4.9 ဆက်တင်များနှင့် အပ်ဒိတ် 36

5 Android 37

5.1 အက်ပ် ရယူခြင်း 37
5.2 အက်ပ်ဖွင့်ပြီး ပုံနှိပ်စက် ရွေးခြင်း 38
5.3 အခြားအက်ပ်များမှ ပုံနှိပ်ခြင်း 39
5.4 ဖိုင် ပုံနှိပ်ခြင်း- PDF၊ ပုံ၊ Word၊ Excel 40
5.5 ပုံနှိပ်အလုပ်များနှင့် အသိပေးချက်များ ကြည့်ခြင်း 41
5.6 အဝေးမှ ပုံနှိပ်ခြင်း 42
5.7 ဆက်တင်များနှင့် အပ်ဒိတ် 44

6 iPhone နှင့် iPad 45

6.1 အက်ပ် ရယူခြင်း 45
6.2 အက်ပ်ဖွင့်ပြီး ပုံနှိပ်စက် ရွေးခြင်း 45
6.3 အခြားအက်ပ်များမှ ပုံနှိပ်ခြင်း 46
6.4 ဖိုင် ပုံနှိပ်ခြင်း- PDF၊ ပုံ၊ Word၊ Excel 47
6.5 ပုံနှိပ်အလုပ်များနှင့် အသိပေးချက်များ ကြည့်ခြင်း 48
6.6 အဝေးမှ ပုံနှိပ်ခြင်း 49
6.7 ဆက်တင်များနှင့် အပ်ဒိတ် 51

7 ကိုးကားချက်နှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း 52


7.1 ရုံး Wi-Fi မရှိဘဲ ပုံနှိပ်ခြင်း 52
7.2 ပြဿနာ ဖြစ်သည့်အခါ 52
7.3 နောက်ထပ် အကူအညီ 53

1


ပုံနှိပ်စက်ကို သိကျွမ်းခြင်း

ပုံနှိပ်စက်ကို ထုတ်ပါ၊ မင်ဘူး တပ်ပါ၊ ပါဝါ ချိတ်ပါ၊ စက္ကူ ထည့်ပါ၊ စမ်းသပ်စာမျက်နှာ ပုံနှိပ်ပါ။

1.1 သေတ္တာထဲတွင် ပါဝင်သည်များ



NP2900W ပုံနှိပ်စက်




မင်ဘူး (အိတ်ထဲတွင်)



ပါဝါကြိုး



USB ကြိုး



ဒရိုက်ဗာ CD




အမြန်စတင်ရန် လမ်းညွှန်

- ပုံနှိပ်စက်ကို ခိုင်ခံ့ပြီး ပြန့်ပြူးသော နေရာတွင် ထားပါ၊ ရှေ့တွင် ဗန်းဖွင့်ရန် နေရာ (၁၃ cm ထပ်) နှင့် အပေါ်တွင် စက္ကူထွက် ဗန်းအတွက် နေရာ ချန်ပါ။
- နံရံနှင့် အနည်းဆုံး ၁၀ cm ခွာပါ၊ နောက်ဘက်ရှိ လေဝင်ပေါက်များကို မပိတ်ပါနှင့်။
- ရုံး Wi-Fi လှိုင်းရနိုင်သော နေရာ၊ နေရောင်၊ စိုထိုင်းမှု၊ ဖုန်မှုန့်နှင့် အပူမှ ဝေးပါ။
- မြေစိုက်ပါသော 220–240 V ပလပ်ပေါက် အနီး။

သတိပြုရန်
ပုံနှိပ်စက်နှင့် ပါလာသော ပါဝါကြိုးကိုသာ သုံးပါ။ စက်အဖုံးကို မဖွင့်ပါနှင့်။

1.2 ထုပ်ပိုးမှု ဖြည်ခြင်း

1. ပုံနှိပ်စက်၏ ဘေးနှစ်ဖက်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်ပြီး သေတ္တာထဲမှ ထုတ်ပါ။
2. စက်အပြင်ဘက်ရှိ ကာကွယ်ရေး တိပ်များ အားလုံးကို ခွာပါ။
3. စက္ကူခံဗန်းကို အောက်သို့ ချပြီး ကတ်ထူပြားကို ထုတ်ပါ။ အပေါ်အဖုံးကို ဖွင့်ပြီး အတွင်းရှိ ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ (ရှိလျှင်) ထုတ်ပါ။



တိပ်အားလုံး ခွာပါ

ကတ်ထူပြားကို ထုတ်ပါ


အကြံပြုချက်

ပုံနှိပ်စက်သည် ၅.၇ kg ခန့် လေးပါသည်။ စက္ကူဗန်း သို့မဟုတ် အပေါ်အဖုံးကို ကိုင်၍ မမပါနှင့်။


1

1.3 မင်ဘူး တပ်ဆင်ခြင်း

1. စက္ကူထွက်ဗန်းကို မပါ၊ ထို့နောက် အပေါ်အဖုံးကို ဖွင့်ပါ- အဖုံး၏ ညာဘက်ရှိ ကိုင်ရန်နေရာကို ကိုင်ပြီး ရပ်သည်အထိ မပါ။



2. မင်ဘူးကို အိတ်ထဲမှ ထုတ်ပါ။ အလျားလိုက် ကိုင်ပြီး မင်မှုန့် ညီညာစေရန် ၅–၆ ကြိမ် ဖြည်းဖြည်း လှုပ်ပါ။
3. မင်ဘူးကို ပြန့်ပြူးသော နေရာတွင် ချထားပြီး တံဆိပ်ပိတ်တိပ်ကို ဖြောင့်ဖြောင့်၊ ဖြည်းဖြည်း လုံးဝ ပြုတ်သည်အထိ ဆွဲထုတ်ပါ (၅၀ cm ခန့်)။ အောက်ဘက်ရှိ ဒရမ် အကာကို မထိပါနှင့်။




၅–၆ ကြိမ် ဖြည်းဖြည်း လှုပ်ပါ

တံဆိပ်ပိတ်တိပ်ကို ဖြောင့်ဖြောင့် ဆွဲထုတ်ပါ


ဒရမ် အကာကို မထိပါနှင့်၊ မဖွင့်ပါနှင့်

4. မင်ဘူးကို လက်ကိုင်မှ ကိုင်ပြီး နှစ်ဖက်စွန်းရှိ အဖုများကို စက်အတွင်းရှိ လမ်းကြောင်းမြောင်းများထဲ ထည့်ကာ ကျကျနန ဝင်သည်အထိ ဖြည်းဖြည်း တွန်းပါ။
5. အပေါ်အဖုံးကို ပိတ်ပါ။




1.4 ပါဝါ ချိတ်ပြီး စက်ဖွင့်ခြင်း

1. ပါဝါကြိုးကို ပုံနှိပ်စက် နောက်ဘက် ဘယ်ဘက်ရှိ ပေါက်တွင် ထိုးပါ။ အခြားတစ်ဖက်ကို မြေစိုက်ပါသော ပလပ်ပေါက်တွင် ထိုးပါ။
2. ခလုတ်ကို **I** သို့ ဖွင့်ပါ။ ပါဝါမီး အပြာရောင် လင်းပါသည်။ အခြေအနေမီး အစိမ်းရောင် ဖြည်းဖြည်း မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းပါသည် (၁ စက္ကန့် လင်း၊ ၁ စက္ကန့် မှိတ်)- ပုံနှိပ်စက်သည် Wi-Fi ချိတ်ဆက်ရန် စောင့်နေပါသည် (အခန်း ၂)။



1.5 စက္ကူ ထည့်ခြင်း


1. စက္ကူခံဗန်းကို အောက်သို့ ချပြီး နောက်ဘက် လမ်းညွှန်ကို ဆွဲထုတ်ပါ။
2. စက္ကူကို **ပုံနှိပ်မည့်ဘက် အပေါ်မျက်နှာ** ထား၍ အတိုဘက်ကို အရင် ထည့်ပြီး ရပ်သည်အထိ ဖြည်းဖြည်း တွန်းပါ။ စက္ကူ ထပ်သည် နှစ်ဖက်ရှိ အမြင့်ကန့်သတ်ချက် အောက်တွင် ရှိရပါမည်။
3. လမ်းညွှန်များကို စက္ကူအနားနှင့် ကပ်အောင် ရွှေ့ပါ၊ မညှပ်ပါနှင့်။
4. ပုံနှိပ်ပြီး စက္ကူများ ခံရန် စက္ကူထွက်ဗန်းကို မပါ။



စက္ကူခံဗန်းတွင် 64–90 g/m² ရိုးရိုးစက္ကူ ၁၅၀ ရွက်ခန့် ဆံ့သည်။

1.6 စမ်းသပ်စာမျက်နှာ ပုံနှိပ်ခြင်း

ပုံနှိပ်စက် အားနေချိန်တွင် **PAPER** ခလုတ်ကို ပါဝါမီး မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် ဖြစ်သည်အထိ ၃ စက္ကန့်ခန့် ဖိထားပြီး လွှတ်ပါ။ စမ်းသပ်စာမျက်နှာက စက်ကောင်းမွန်ကြောင်း ပြပြီး စက်၏ ကိုယ်ပိုင် Wi-Fi ကွန်ရက်အမည် (**NP2900W-XXXX**) နှင့် Wi-Fi ချိတ်ဆက်နည်း အဆင့်များကို ဖော်ပြပါသည်။



အကြံပြုချက်

XXXX သည် ပုံနှိပ်စက်တစ်လုံးစီ၏ ကိုယ်ပိုင် စာလုံး ၄ လုံး ဖြစ်သည်။ အခန်း ၂ တွင် လိုအပ်ပါမည်။

1.7 မီးများနှင့် PAPER ခလုတ်

ပုံနှိပ်စက်တွင် မီး ၂ လုံး ရှိသည်- ပါဝါမီး (အပြာ) က စက်ဘာလုပ်နေသည်ကို ပြပြီး အခြေအနေမီး (အစိမ်း သို့မဟုတ် အနီ) က Wi-Fi နှင့် သင်လုပ်ရန် လိုသည်များကို ပြပါသည်။ အခြေအနေမီး မလင်းခြင်းမှာ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။

မီး	အဓိပ္ပာယ်
ပါဝါ အမြဲလင်း	ဖွင့်ထားသည်၊ အားနေသည် သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်နေသည်။
ပါဝါ ဖြည်းဖြည်း မှိတ်တုတ်	ပုံနှိပ်အလုပ်တစ်ခု အလှည့်စောင့်နေသည်။
ပါဝါ အလွန်မြန်မြန် မှိတ်တုတ်	ပုံနှိပ်စက်၏ ဆော့ဖ်ဝဲကို အပ်ဒိတ်လုပ်နေသည်- စက်ကို မပိတ်ပါနှင့်။
အစိမ်း၊ ၃ စက္ကန့်တစ်ကြိမ် ခဏ လင်း	ရုံး Wi-Fi နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
အစိမ်း၊ အဆက်မပြတ် တဖျပ်ဖျပ်	ပုံနှိပ်ရန် စာရွက်စာတမ်း လက်ခံနေသည်။
အစိမ်း၊ မြန်မြန် မှိတ်တုတ်	Wi-Fi နှင့် ချိတ်ဆက်နေသည်။
အစိမ်း၊ ၁ စက္ကန့် လင်း ၁ စက္ကန့် မှိတ်	Wi-Fi မချိတ်ရသေး၊ သတ်မှတ်ရန် စောင့်နေသည် (အခန်း ၂)။
အနီ၊ ညီညီ မှိတ်တုတ်	စက္ကူကုန်သည်- စက္ကူထည့်ပြီး PAPER ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
အနီ၊ အမြဲလင်း	အပေါ်အဖုံး ပွင့်နေသည်- ပိတ်ပါ။
အနီ၊ ၂ ကြိမ်စီ အုပ်စုလိုက် မှိတ်တုတ်	စက္ကူညပ်သည်- အပေါ်အဖုံးကို ဖွင့်၊ မင်ဘူးကို ထုတ်ပြီး စက္ကူကို ဖြည်းဖြည်း ဆွဲထုတ်ပါ။
အနီ၊ ၃ ကြိမ်စီ အုပ်စုလိုက် မှိတ်တုတ်	မင်ဘူး မတွေ့ပါ- လမ်းကြောင်းမြောင်းအတိုင်း ပြန်တပ်ပါ။

PAPER ခလုတ်	လုပ်ဆောင်ချက်
တစ်ကြိမ် နှိပ်ပါ	စက္ကူထည့်ပြီးနောက် ဆက်ပုံနှိပ်သည်။
၃ စက္ကန့် ဖိပြီး လွှတ်ပါ	စမ်းသပ်စာမျက်နှာ ပုံနှိပ်သည် (၃ စက္ကန့်ပြည့်လျှင် ပါဝါမီး မှိတ်တုတ်သည်)။
၈ စက္ကန့် ဖိပြီး လွှတ်ပါ	Wi-Fi ဆက်တင်များကို ဖျက်သည်- စက်သည် NP2900W-XXXX ကွန်ရက်သို့ ပြန်သွားပြီး ပြန်သတ်မှတ်နိုင်သည် (အခန်း ၂)။ ၈ စက္ကန့်ပြည့်လျှင် ပါဝါမီး မြန်မြန် မှိတ်တုတ်သည်။

2


ပထမဆုံးအကြိမ် Wi-Fi ချိတ်ဆက်ခြင်း

ဖုန်းဖြင့် တစ်ကြိမ်သာ လုပ်ရသည်။ ၂ မိနစ်ခန့် ကြာသည်။

ပုံနှိပ်စက်ကို သင့်ရုံး သို့မဟုတ် အိမ်၏ Wi-Fi နှင့် ချိတ်ဆက်ထားလျှင် ကွန်ရက်ပေါ် ရှိ ကွန်ပျူတာနှင့် ဖုန်းအားလုံး ပုံနှိပ်နိုင်သည်။ iPhone သို့မဟုတ် Android ဖုန်း မည်သည့်ဖုန်းမဆို ရသည်၊ ပုံများတွင် iPhone ကို ပြထားသည်။

2.1 ပုံနှိပ်စက်၏ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ရက်သို့ ချိတ်ပါ

ပုံနှိပ်စက်ကို ဖွင့်ပြီး အခြေအနေမီး အစိမ်းရောင် ဖြည်းဖြည်း မှိတ်တုတ်သည်အထိ စောင့်ပါ။ ဖုန်းတွင် **Settings** → **Wi-Fi** ကို ဖွင့်ပါ-




1. **NP2900W-XXXX** ကွန်ရက်ကို နှိပ်ပါ။ ၎င်းတွင် စကားဝှက် မရှိပါ။ ပုံနှိပ်စက်၏ သတ်မှတ်ရန် စာမျက်နှာ အလိုအလျောက် ပွင့်လာပါမည်။ မပွင့်လျှင် ဘရောက်ဇာကို ဖွင့်ပြီး **192.168.4.1** သို့ သွားပါ။

အကြံပြုချက်

Android ဖုန်းက “ကွန်ရက်သို့ ဝင်ရောက်ပါ” သို့မဟုတ် “အင်တာနက် မရှိပါ” ဟု ပြလျှင်- သတ်မှတ်ရန် စာမျက်နှာ ဖွင့်ရန် အသိပေးချက်ကို နှိပ်ပါ၊ သို့မဟုတ် ဆက်ချိတ်ထားရန် ရွေးပါ။

2.2 ရုံး Wi-Fi ကို ရွေးပါ

ပုံနှိပ်စက်၏ သတ်မှတ်ရန် စာမျက်နှာ-



1. ရုံး Wi-Fi အမည်ကို နှိပ်ပါ။
2. Wi-Fi စကားဝှက်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
3. **Connect** ကို နှိပ်ပါ။
4. စာမျက်နှာတွင် **Now watch the printer's green light** ပေါ်လာပါမည်။ ပုံနှိပ်စက်ရှိ အခြေအနေမီးကို ကြည့်ပါ-

အစိမ်းမီး	အဓိပ္ပာယ်
မြန်မြန် မှိတ်တုတ်	ချိတ်ဆက်နေသည်၊ ၁ မိနစ်အထိ ကြာနိုင်သည်။
၃ စက္ကန့် အမြဲလင်းပြီး ၃ စက္ကန့်တစ်ကြိမ် ခဏ လင်း	ချိတ်ဆက်ပြီးပါပြီ။ ပြီးပါပြီ!
ဖြည်းဖြည်း မှိတ်တုတ် (၁ စက္ကန့် လင်း၊ ၁ စက္ကန့် မှိတ်)	မချိတ်ဆက်နိုင်ပါ။ စကားဝှက်ကို စစ်ပြီး ၂.၁ မှ ပြန်စပါ။

အကြံပြုချက်

ပုံနှိပ်စက်သည် 2.4 GHz Wi-Fi ကို သုံးသည်- 5 GHz သာရှိသော ကွန်ရက် စာရင်းတွင် မပေါ်ပါ။ “Weak signal” ဟု ပြသော ကွန်ရက်သည် ဝေးလွန်းသည်- ပုံနှိပ်စက်ကို Wi-Fi router အနီးသို့ ရွှေ့ပါ။

ထို့နောက် ဖုန်းကို ရုံး Wi-Fi သို့ ပြန်ချိတ်ပြီး ပုံနှိပ်ရာတွင် သုံးမည့် စက်ပေါ်တွင် MTC အက်ပ်ကို ထည့်သွင်းပါ- Windows (အခန်း ၃)၊ macOS (အခန်း ၄)၊ Android (အခန်း ၅)၊ iPhone နှင့် iPad (အခန်း ၆)။

အကြံပြုချက်

သတ်မှတ်ပြီးနောက် ပုံနှိပ်စက်၏ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ရက်အမည်သည် **NP2900W-XXXX Direct** (အမည်ပေးပြီးလျှင် **<ပုံနှိပ်စက်အမည်> Direct**) ဖြစ်လာပြီး စကားဝှက်မှာ **1234567890** ဖြစ်သည်။ ရုံး Wi-Fi မရှိခြင်း ပုံနှိပ်ရန် ဖြစ်သည် (၇.၁)။

3

Windows

MTC NP2900W Driver အက်ပ်သည် ပုံနှိပ်စက်ကို Windows 10 နှင့် 11 တွင် ထည့်ပေးပြီး ကွန်ရက်ပေါ်တွင် ရှာပေးကာ ပုံနှိပ်အလုပ်တစ်ခုစီ ဘယ်ရောက်နေသည်ကို ပြပါသည်။


3.1 ထည့်သွင်းစနစ် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း

ကွန်ပျူတာတွင် **mtcprinter.com** → **ထုတ်ကုန်များ** → **NP2900W** → **ဒရိုက်ဗာ နှင့် အပ်ဒိတ်** တဘ်ကို ဖွင့်ပြီး Windows လိုင်းရှိ **ဒေါင်းလုဒ်** ကို နှိပ်ပါ။ ဖိုင်အမည်မှာ **MTC_NP2900W_Driver_Setup_2.4.3.exe** ကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီး (ဗားရှင်း ပိုသစ်နိုင်သည်) **Downloads** ဖိုဒါထဲတွင် ရှိသည်။

3.2 ထည့်သွင်းခြင်း

ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသော ဖိုင်ကို ဖွင့်ပါ။ Windows က အပြာရောင်မျက်နှာပြင် **Windows protected your PC** ကို ပြလျှင်-







1. **More info** ကို နှိပ်ပါ။
2. **Run anyway** ကို နှိပ်ပါ။

အကြံပြုချက်


ထည့်သွင်းစနစ်ကို Microsoft တွင် လက်မှတ် မထိုးရသေးသောကြောင့် ဤမျက်နှာပြင် ပေါ်လာသည်။ mtcprinter.com မှ ထည့်သွင်းစနစ်သည် MTC ၏ စစ်မှန်သော ထည့်သွင်းစနစ် ဖြစ်သည်။






3 **Next** ကို နှိပ်ပါ။ desktop ပေါ်တွင် အိုင်ကွန် လိုချင်လျှင် **Create a desktop shortcut** ကို အမှန်ခြစ်ထားပါ။


4 **Install** ကို နှိပ်ပါ။





5 ထည့်သွင်းစနစ်က ပုံနှိပ်စက် **MTC NP2900W** ကို Windows တွင် ထည့်ပေးသည်။

6 Windows က ခွင့်ပြုချက် တောင်းသည်- **Yes** ကို နှိပ်ပါ။




7 **Launch MTC NP2900W Driver** ကို အမှန်ခြစ်ထားပြီး **Finish** ကို နှိပ်ပါ။

အကြံပြုချက်


ယခု Windows တွင် ပုံနှိပ်စက် **MTC NP2900W** ရှိပါပြီ။ အက်ပ်သည် Windows နှင့်အတူ စတင်ပြီး မျက်နှာပြင်၏ အောက်ညာဘက် system tray တွင် ရှိနေသည်။

3.3 ပထမဆုံးအကြိမ်- ပုံနှိပ်စက် ရွေးခြင်း

အက်ပ်သည် Windows ၏ ဘာသာစကားဖြင့် ပွင့်သည်။ ပြောင်းရန်-




1. အပေါ်ညာဘက်ရှိ ဘာသာစကား အကွက်ကို နှိပ်ပါ။
2. သင့်ဘာသာစကားကို ရွေးပါ။



3 **လက်ရှိ ပုံနှိပ်စက်** အကွက်ကို နှိပ်ပါ။ အက်ပ်က ကွန်ရက်ပေါ်ရှိ ပုံနှိပ်စက်များကို ရှာပါမည်။

4 သင့်ပုံနှိပ်စက်အမည်ကို နှိပ်ပါ။ စာရင်းတွင် မရှိလျှင်- အခန်း ၂ ကို ကြည့်ပါ၊ ပုံနှိပ်စက်နှင့် ကွန်ပျူတာသည် Wi-Fi ကွန်ရက်တစ်ခုတည်းတွင် ရှိရပါမည်။



5 အစိမ်းရောင်စာ **Wi-Fi ဖြင့် ပုံနှိပ်ရန် အသင့်**- ပုံနှိပ်နိုင်ပါပြီ။


6 **ဖိုင် ပုံနှိပ်ရန်**- ကွန်ပျူတာတွင် Office မရှိလျှင်ပင် PDF၊ ပုံ၊ Word၊ Excel ကို ပုံနှိပ်နိုင်သည် (၃.၅)။

အကြံပြုချက်

ရွေးထားသော ပုံနှိပ်စက်ကို မှတ်ထားပါသည်။ ယခုမှစ၍ မည်သည့်အက်ပ်မှမဆို ပုံနှိပ်ပြီး ပုံနှိပ်စက် **MTC NP2900W** ကို ရွေးပါ။

3.4 Word၊ Excel၊ PDF နှင့် အခြားအက်ပ်များမှ ပုံနှိပ်ခြင်း

ပုံမှန်အတိုင်း ပုံနှိပ်ပါ- **Ctrl+P** ကို နှိပ်၊ ပုံနှိပ်စက် **MTC NP2900W** ကို ရွေးပြီး **ပုံနှိပ်ရန်** (**Print**) ကို နှိပ်ပါ။ အောက်ပါပုံမှာ PDF အတွက် Microsoft Edge ၏ ပုံနှိပ်ဝင်းဒိုး ဖြစ်သည်။ အခြားအက်ပ်များ၏ ဝင်းဒိုး မတူသော်လည်း ပုံနှိပ်စက် ရွေးရန် အကွက် အားလုံးတွင် ပါသည်။



1. ပုံနှိပ်စက် **MTC NP2900W** ကို ရွေးပါ။
2. **Print** ကို နှိပ်ပါ။

MTC NP2900W Driver ဝင်းဒိုး အလိုအလျောက် ပွင့်ပြီး အလုပ် ဘယ်ရောက်နေသည်ကို ပြသည်-



3 ပုံနှိပ်စက်က သင့်စာရွက်စာတမ်းကို ပုံနှိပ်နေသည်- ဖိုင်အမည်၊ ပုံနှိပ်နေသော စာမျက်နှာ။

4 **ပယ်ဖျက်ရန်**- ဤပုံနှိပ်အလုပ်ကို ရပ်သည်။


5 **ပုံနှိပ်စက် စောင့်ဆိုင်းစာရင်း**- စောင့်နေသော အလုပ်များ၊ သင့်အလုပ်နှင့် ပုံနှိပ်စက်သုံးသော အခြားသူများ၏ အလုပ်။

အကြံပြုချက်

ကွန်ပျူတာနှင့် ဖုန်းများစွာ တစ်ပြိုင်နက် ပုံနှိပ်လျှင် ပုံနှိပ်စက်က တန်းစီပြီး တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပုံနှိပ်သည်။ မည်သည့်အလုပ်မျှ မပျောက်ပါ။

3.5 ဖိုင် ပုံနှိပ်ခြင်း- PDF၊ ပုံ၊ Word၊ Excel

အခြေအနေ တဘ်တွင် **ဖိုင် ပုံနှိပ်ရန်** ကို နှိပ်ပြီး ဖိုင်ကို ရွေးပါ။ ကွန်ပျူတာတွင် Office မရှိလျှင်ပင် PDF၊ ပုံ၊ Word နှင့် Excel ကို ပုံနှိပ်နိုင်သည်။




1. အဖြူအမည်း ကြိုတင်ကြည့်ရှုမှု၊ စက္ကူထွက်လာမည့်အတိုင်း အတိအကျ။ စာမျက်နှာကို ချန်ရန် သို့မဟုတ် ထားရန် ၎င်းပေါ် ရှိ ✓ ကို နှိပ်ပါ။
2. ပုံနှိပ်စက်။ ပုံနှိပ်စက် အများအပြားရှိလျှင် အတူပုံနှိပ်ရန် တစ်ခုထက်ပို ရွေးနိုင်သည်။
3. စာမျက်နှာ- အားလုံး၊ မ၊ စုံ၊ သို့မဟုတ် **1-5, 8** ကဲ့သို့ အပိုင်းအခြား ရိုက်ပါ။ လက်ဖြင့် နှစ်ဖက်ပုံနှိပ်ရန် မစာမျက်နှာများကို အရင်၊ ထို့နောက် စုံစာမျက်နှာများကို ပုံနှိပ်ပါ။
4. မိတ္တူအရေအတွက်၊ စက္ကူအရွယ်၊ ဦးတည်ရာ။
5. **ပုံနှိပ်ရွေးချယ်မှုများ-** အရင့်အဖျော့၊ အနားမဲ့စာမျက်နှာများကို ဆုံအောင် ချဲ့ခြင်း။ ဤပုံနှိပ်မှုအတွက်သာ။
6. **ပုံနှိပ်ရန်** ကို နှိပ်ပါ။


အကြံပြုချက်

Word နှင့် Excel ဖိုင်များကို သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပင် စီစဉ်ပြီး မည်သည့်နေရာသို့မျှ မပို့ပါ။ Excel တွင် စာရွက် (sheet) များကို ရွေးပြီး တစ်ခုစီကို စာမျက်နှာတစ်ခုတွင် ဆုံအောင် လုပ်နိုင်သည်။

3.6 ပုံနှိပ်အလုပ်များနှင့် အသိပေးချက်များ ကြည့်ခြင်း




1 ≡- ဤကွန်ပျူတာ၏ မပြီးသေးသော အလုပ်များ၊ ပုံနှိပ်စက်အလိုက်။ တစ်ခုစီကို ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။



2 **ခေါင်းလောင်း**- ပုံနှိပ်ပြီး၊ စက္ကူကုန်၊ စက္ကူညပ်... ခရမ်းရောင်အစက်မှာ မဖတ်ရသေးသော အသိပေးချက် ဖြစ်သည်။

3.7 USB ဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်း


ကွန်ပျူတာသည် ပုံနှိပ်စက်၏ ကွန်ရက်ပေါ်တွင် မရှိလျှင် သို့မဟုတ် Wi-Fi မရှိလျှင်- ပုံနှိပ်စက်နှင့်ပါလာသော USB ကြိုးကို ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ပါ။ ထပ်ထည့်သွင်းစရာ မလိုပါ- အက်ပ်က အလုပ်များကို ကြိုးဖြင့် ပို့ပေးသည်။



1. **USB ဖြင့် ပုံနှိပ်ရန် အသင့်**- ပုံနှိပ်နိုင်ပါပြီ။
2. **USB ကြိုး: ချိတ်ထားသည်**။

3.8 အဝေးမှ ပုံနှိပ်ခြင်း

အခြားနေရာရှိ ကွန်ပျူတာနှင့် ဖုန်းများကို MTC Cloud မှတစ်ဆင့် ဤပုံနှိပ်စက်သို့ ပုံနှိပ်ခွင့်ပေးပါ။ ပုံနှိပ်စက်၏ ကွန်ရက်ပေါ် ရှိ ကွန်ပျူတာတွင် **ပုံနှိပ်စက်** တဘ်ကို ဖွင့်ပြီး **အဝေးမှ ပုံနှိပ်ခြင်း** အထိ အောက်သို့ ဆွဲပါ-




1. **အဝေးမှ ပုံနှိပ်ခြင်း** ကို ဖွင့်ပါ။
2. **ပရင်တာ မျှဝေရန်** ကို နှိပ်ပါ။





3. ပုံနှိပ်ခွင့်ပေးမည့် ကြာချိန်ကို ရွေးပါ- ၁၅ မိနစ်၊ ၁ နာရီ၊ ၁ လ သို့မဟုတ် ထာဝရ။
4. **QR ကုဒ် ဖန်တီးရန်** ကို နှိပ်ပါ။
5. တစ်ဖက်လူက ဖုန်းကင်မရာဖြင့် ကုဒ်ကို စကင်ဖတ်ပါ၊ သို့မဟုတ် သင်က လင့်ခ်ကို ပို့ပေးပါ။ ကုဒ်ကို ၁ မိနစ်အတွင်း ၁ ကြိမ်သာ သုံးနိုင်သည်။

MTC NP2900W Driver ထည့်ထားသော အခြားနေရာရှိ Windows ကွန်ပျူတာတွင်- ဖိတ်ကြားချက် လင့်ခ်ကို ဖွင့်ရုံသာ။ သို့မဟုတ် **လက်ရှိ ပုံနှိပ်စက်** အကွက် → **ဖိတ်ကြားချက် လင့်ခ်ဖြင့် ပရင်တာ ထည့်ရန်** ကို နှိပ်ပြီး လင့်ခ်ကို ကူးထည့်ကာ **ထည့်ရန်** ကို နှိပ်ပါ။




6 ဖိတ်ကြားချက် လင့်ခ်ကို ကူးထည့်ပါ။


7 **ထည့်ရန်** ကို နှိပ်ပါ။

အကြံပြုချက်

ပုံနှိပ်စက်တစ်လုံးတွင် အဝေးမှ ပုံနှိပ်သော စက် ၁၀ လုံးအထိ ရှိနိုင်သည်။ **အဝေးမှ ပုံနှိပ်သော စက်များ** စာရင်းတွင် စက်တစ်ခုစီကို သက်တမ်းတိုး၊ ဖယ်ရှား သို့မဟုတ် ပိတ်ပင်နိုင်သည်။

3.9 ပုံနှိပ်စက် အမည်ပြောင်းရန်






1 **ပုံနှိပ်စက်** တဘ်တွင် ခဲတံပုံကို နှိပ်ပါ။


2 အမည်သစ်ကို စာလုံး ၃၂ လုံးအထိ ရိုက်ပြီး **သိမ်းရန်** ကို နှိပ်ပါ။ အမည်ကို ပုံနှိပ်စက်ထဲတွင် သိမ်းထားသည်- ကွန်ပျူတာနှင့် ဖုန်းအားလုံး အမည်သစ်ကို မြင်ရသည်။

3.10 ပုံနှိပ်စက်၏ ဆော့ဖ်ဝဲ အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်း

ဗားရှင်းအသစ် ထွက်လျှင် **ပုံနှိပ်စက်** တဘ်တွင် ခရမ်းရောင်အစက် ပေါ် ပြီး **Firmware** လိုင်းတွင် ဗားရှင်းနံပါတ်သစ် ပြသည်။



1 **အပ်ဒိတ်လုပ်ရန်** ကို နှိပ်ပါ။




2 အက်ပ်က ဗားရှင်းအသစ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး Wi-Fi သို့မဟုတ် USB ကြိုးဖြင့် ပုံနှိပ်စက်သို့ ပို့သည်။ ထို့နောက် ပုံနှိပ်စက် အလိုအလျောက် ပြန်စတင်သည်။

သတိပြုရန်

အပ်ဒိတ်လုပ်နေစဉ် ပုံနှိပ်စက်ကို မပိတ်ပါနှင့်။ ဗားရှင်းအသစ် ထွက်လျှင် MTC NP2900W Driver အက်ပ်က သူ့ကိုယ်သူ အပ်ဒိတ်လုပ်သည်။

3.11 ဆက်တင်များ



1. **Windows ထဲရှိ ပုံနှိပ်စက်**- Windows မှ ပုံနှိပ်စက် "MTC NP2900W" ကို ပြန်ထည့်သွင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားပါ။
2. **ဤဝင်းဒိုးကို အလိုအလျောက် ဖွင့်ရန်**- ပုံနှိပ်တိုင်း၊ သို့မဟုတ် အမှားရှိမှသာ။
3. **စာမျက်နှာ နေရာ** နှင့် **ပုံနှိပ် အရင့်အဖျော့**- ပုံနှိပ်ချက် လွဲနေလျှင် သို့မဟုတ် ဖျော့လွန်းလျှင် ချိန်ညှိပါ။

4

macOS


macOS 13 နှင့်အထက်၊ Apple ချစ်ပ် သို့မဟုတ် Intel ပါ Mac အတွက် MTC NP2900W အက်ပ်။

4.1 ထည့်သွင်းစနစ် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း

mtcprinter.com → **ထုတ်ကုန်များ** → **NP2900W** → **ဒရိုက်ဗာ နှင့် အပ်ဒိတ်** တဘ်ကို ဖွင့်ပြီး macOS လိုင်းရှိ **ဒေါင်းလုဒ်** ကို နှိပ်ပါ- Apple ချစ်ပ် (M1၊ M2...) ပါ Mac အတွက် **arm64**၊ Intel Mac အတွက် **x86_64** ဗားရှင်း။ ချစ်ပ်ကြည့်ရန်- Apple menu → **About This Mac**။ ဖိုင်အမည်မှာ **MTC_NP2900W_macOS_2.4.3_arm64.pkg** ကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီး **Downloads** ဖိုဒါထဲတွင် ရှိသည်။


4.2 ထည့်သွင်းခြင်း

ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသော ဖိုင်ကို ဖွင့်ပါ။ ထည့်သွင်းစနစ်ကို Apple က notarize မလုပ်ရသေးသဖြင့် macOS က ပထမအကြိမ်တွင် တားပါမည်-



1. **Done** ကို နှိပ်ပါ။
2. **System Settings** → **Privacy & Security** ကို ဖွင့်ပြီး အောက်သို့ဆွဲကာ **Open Anyway** ကို နှိပ်ပါ။ Mac စကားဝှက်ကို ထည့်ပြီး **Open Anyway** ကို ထပ်နှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းစနစ် ပွင့်လာသည်-




3. **Continue**၊ ထို့နောက် **Install** ကို နှိပ်ပါ။
4. Mac စကားဝှက်ကို ထည့်ပြီး **Install Software** ကို နှိပ်ပါ။
5. ပြီးလျှင် **Close** ကို နှိပ်ပါ။


အကြံပြုချက်

ထည့်သွင်းစနစ်က ပုံနှိပ်စက် **MTC NP2900W** ကို macOS တွင် ထည့်ပြီး အက်ပ်ကို ဖွင့်ပေးသည်။ အက်ပ်သည် menu bar (မျက်နှာပြင် အပေါ်ညာဘက်) တွင် ရှိပြီး Mac နှင့်အတူ စတင်သည်- ဝင်းဒိုးပြရန် ၎င်း၏ အိုင်ကွန် → **ဖွင့်ရန်** ကို နှိပ်ပါ။


4.3 ပထမဆုံးအကြိမ်- ပုံနှိပ်စက် ရွေးခြင်း

အက်ပ်သည် Mac ၏ ဘာသာစကားကို သုံးသည်။ ပြောင်းရန် အပေါ်ညာဘက်ရှိ ဘာသာစကား ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ပထမအကြိမ်တွင် **ပုံနှိပ်စက်** တဘ်သို့ သွားပါ-





1. **လက်ရှိ ပုံနှိပ်စက်** အကွက်ကို နှိပ်ပါ။
2. သင့်ပုံနှိပ်စက်အမည်ကို နှိပ်ပါ။ ပုံနှိပ်စက် မရှိလျှင်- Mac သည် ပုံနှိပ်စက်၏ Wi-Fi ကွန်ရက်ပေါ်တွင် ရှိရမည်၊ သို့မဟုတ် USB ကြိုး ချိတ်ပါ (၄.၇)။




3 **Wi-Fi ဖြင့် ပုံနှိပ်ရန် အသင့်**- ပုံနှိပ်နိုင်ပါပြီ။

4 **ဖိုင် ပုံနှိပ်ရန်** (၄.၅)။

4.4 အခြားအက်ပ်များမှ ပုံနှိပ်ခြင်း

ပုံမှန်အတိုင်း ပုံနှိပ်ပါ- **⌘P** ကို နှိပ် (သို့မဟုတ် **File → Print**)၊ ပုံနှိပ်စက် **MTC NP2900W** ကို ရွေးပြီး **Print** ကို နှိပ်ပါ။




1 ပုံနှိပ်စက် **MTC NP2900W** ကို ရွေးပါ။

2 **Print** ကို နှိပ်ပါ။


4.5 ဖိုင် ပုံနှိပ်ခြင်း- PDFs ပုံ၊ Word၊ Excel

အခြေအနေ တဘ်တွင် **ဖိုင် ပုံနှိပ်ရန်** ကို နှိပ် (သို့မဟုတ် menu bar အိုင်ကွန် → **ဖိုင် ပုံနှိပ်ရန်...**) ပြီး ဖိုင်ကို ရွေးပါ-





1. အဖြူအမည်း ကြိုတင်ကြည့်ရှုမှု၊ စက္ကူထွက်လာမည့်အတိုင်း အတိအကျ။ စာမျက်နှာကို ချန်ရန် သို့မဟုတ် ထားရန် ၎င်းပေါ် ရှိ ✓ ကို နှိပ်ပါ။
2. ပုံနှိပ်စက်။ ပုံနှိပ်စက် အများအပြားရှိလျှင် တစ်ခုထက်ပို ရွေးနိုင်သည်။
3. စာမျက်နှာအားလုံး၊ မ၊ စုံ၊ သို့မဟုတ် အပိုင်းအခြား ရိုက်ပါ။
4. မိတ္တူအရေအတွက်၊ ၎င်းအောက်တွင် စက္ကူအရွယ်နှင့် ဦးတည်ရာ။
5. **ပုံနှိပ်ရွေးချယ်မှုများ**- အရင့်အဖျော့၊ အနားမဲ့စာမျက်နှာများကို ဆုံအောင် ချဲ့ခြင်း။ ဤပုံနှိပ်မှုအတွက်သာ။
6. **ပုံနှိပ်ရန်** ကို နှိပ်ပါ။

4.6 ပုံနှိပ်အလုပ်များနှင့် အသိပေးချက်များ ကြည့်ခြင်း



1. ပုံနှိပ်စက်က သင့်စာရွက်စာတမ်းကို ပုံနှိပ်နေသည်။
2. **ပယ်ဖျက်ရန်**- ဤပုံနှိပ်အလုပ်ကို ရပ်သည်။
3. **ပုံနှိပ်စက် စောင့်ဆိုင်းစာရင်း**- စောင့်နေသော အလုပ်များ၊ သင့်အလုပ်နှင့် အခြားသူများ၏ အလုပ်။





4. ≡- ဤ Mac ၏ မပြီးသေးသော အလုပ်များ။
5. **ခေါင်းလောင်း**- ပုံနှိပ်ပြီး၊ စက္ကူကုန်၊ စက္ကူညပ်...

အကြံပြုချက်


ဤ Mac က ပုံနှိပ်လျှင် အလုပ်ကို ကြည့်နိုင်ရန် ဝင်းဒိုး အလိုအလျောက် ပွင့်ပြီး ပြီးလျှင် ပျောက်သွားသည်။ **ဆက်တင်များ** တဘ်တွင် ပြောင်းနိုင်သည်။

4.7 USB ဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်း

Mac သည် ပုံနှိပ်စက်၏ ကွန်ရက်ပေါ်တွင် မရှိလျှင် သို့မဟုတ် Wi-Fi မရှိလျှင်- ပုံနှိပ်စက်နှင့်ပါလာသော USB ကြိုးကို Mac နှင့် ချိတ်ပါ။ ထပ်ထည့်သွင်းစရာ မလိုပါ- ပုံနှိပ်စက် **MTC NP2900W** က ကြိုးဖြင့် ပုံနှိပ်ပြီး **အခြေအနေ** တဘ်တွင် **USB ဖြင့် ပုံနှိပ်ရန် အသင့်** နှင့် **USB ကြိုး: ချိတ်ထားသည်** ပြသည်။

4.8 အဝေးမှ ပုံနှိပ်ခြင်း

ပုံနှိပ်စက်၏ ကွန်ရက်ပေါ် ရှိ Mac တွင်- **ပုံနှိပ်စက်** တဘ်၊ **အဝေးမှ ပုံနှိပ်ခြင်း** အထိ အောက်သို့ ဆွဲပါ။



1. **အဝေးမှ ပုံနှိပ်ခြင်း** ကို ဖွင့်ပါ။
2. **ပရင်တာ မျှဝေရန်** ကို နှိပ်ပါ။




3. ပုံနှိပ်ခွင့်ပေးမည့် ကြာချိန်ကို ရွေးပါ။
4. **QR ကုဒ် ဖန်တီးရန်** ကို နှိပ်ပါ။



5 တစ်ဖက်လူက ဖုန်းကင်မရာဖြင့် ကုဒ်ကို စကင်ဖတ်သည်။ ၁ မိနစ်အတွင်း ၁ ကြိမ်သာ သုံးနိုင်သည်။

6 သို့မဟုတ် **လင့်ခ် ကူးယူရန်** ကို နှိပ်ပြီး လင့်ခ်ကို Viber၊ email စသည်ဖြင့် ပို့ပါ။


အခြားနေရာရှိ Mac တွင်- ဖိတ်ကြားချက် လင့်ခ်ကို ဖွင့်ပါ၊ အက်ပ်က ပုံနှိပ်စက် ထည့်ရန် မေးပါမည်။ သို့မဟုတ် **ပုံနှိပ်စက်** တဘ် တွင်- **လက်ရှိ ပုံနှိပ်စက်** အကွက် → **ဖိတ်ကြားချက် လင့်ခ်ဖြင့် ပရင်တာ ထည့်ရန်**-




7 ဖိတ်ကြားချက် လင့်ခ်ကို ကူးထည့်ပြီး **ထည့်ရန်** ကို နှိပ်ပါ။

8 သို့မဟုတ် မက်ဆေ့ချ်ဖြင့် ရရှိသော **QR ကုဒ်ပုံ ရွေးရန်...**

4.9 ဆက်တင်များနှင့် အပ်ဒိတ်





1. **macOS ထဲရှိ ပုံနှိပ်စက်**- macOS ၏ MTC NP2900W ပုံနှိပ်စက်ကို ပြန်ထည့်သွင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားပါ (Mac စကားဝှက် လိုသည်)။
2. **ဤဝင်းဒိုးကို အလိုအလျောက် ဖွင့်ရန်**- ဤ Mac က ပုံနှိပ်တိုင်း၊ သို့မဟုတ် အလုပ်မအောင်မြင်လျှင် သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်စက်က သင့်ကို လိုအပ်မှသာ။
3. **ပုံနှိပ် အရင့်အဖျော့**- −5 (အဖျော့ဆုံး) မှ +5 (အရင့်ဆုံး)။ အောက်ဆုံးရှိ **သိမ်းရန်** ကို နှိပ်ပါ။
4. **ပုံနှိပ်စက် အမည်ပြောင်းရန်**- ကွန်ပျူတာနှင့် ဖုန်းအားလုံး အမည်သစ်ကို မြင်ရသည်။
5. **ဖာမ်ဝဲအသစ်ကို ယခုစစ်ဆေးပါ**။ အသစ်ရှိလျှင် **ပုံနှိပ်စက်** တာဘတွင် ခရမ်းရောင်အစက် ပေါ်သည်- **အပ်ဒိတ်လုပ်ရန်** ကို နှိပ်ပြီး ပြီးသည်အထိ ပုံနှိပ်စက်ကို မပိတ်ပါနှင့်။

အကြံပြုချက်
ဗားရှင်းအသစ် ထွက်လျှင် အက်ပ်က သူ့ကိုယ်သူ အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီး ပြန်စတင်သည်။

5

Android

Android 8.0 နှင့်အထက် ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်အတွက် MTC NP2900W အက်ပ်။

5.1 အက်ပ် ရယူခြင်း

အောက်ပါ QR ကုဒ်ကို Android ဖုန်းဖြင့် စကင်ဖတ်ပါ သို့မဟုတ် **Google Play** ကို ဖွင့်ပြီး **MTC NP2900W** ကို ရှာပါ။ ပုံပါ အိုင်ကွန်ပါပြီး developer **Nam Phat Technology Co., Ltd** ဖြစ်သော အက်ပ်ကို ရွေးပြီး **ထည့်သွင်းရန်** ကို နှိပ်ပါ။

NP

MTC NP2900W

Nam Phat Technology Co., Ltd


Google Play တွင် ဖွင့်ရန် စကင်ဖတ်ပါ

အကြံပြုချက်

Google Play မရှိသော ဖုန်းဖြစ်လျှင်- ထည့်သွင်းဖိုင်ကို **mtcprinter.com → ထုတ်ကုန်များ → NP2900W** မှ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ ဘရောက်ဇာမှ ပထမအကြိမ် ထည့်သွင်းလျှင် Android က ခွင့်ပြုချက် တောင်းသည်- **ဆက်တင်များ** ကို နှိပ်၊ **ဤရင်းမြစ်မှ ခွင့်ပြုရန်** ကို ဖွင့်ပြီး နောက်ပြန်သွားကာ **ထည့်သွင်းရန်** ကို နှိပ်ပါ။

5.2 အက်ပ်ဖွင့်ပြီး ပုံနှိပ်စက် ရွေးခြင်း

အက်ပ်သည် ဖုန်း၏ ဘာသာစကားကို သုံးသည်။ ပထမအကြိမ်တွင် **ပုံနှိပ်စက်** တဘ်ကို နှိပ်ပါ-




1. **လက်ရှိ ပုံနှိပ်စက်** အကွက်ကို နှိပ်ပါ။
2. သင့်ပုံနှိပ်စက်အမည်ကို နှိပ်ပါ။ ပုံနှိပ်စက် မရှိလျှင်- ဖုန်းသည် ပုံနှိပ်စက်၏ Wi-Fi ကွန်ရက်ပေါ်တွင် ရှိရမည်။
3. **Wi-Fi ဖြင့် ပုံနှိပ်ရန် အသင့်**- ပုံနှိပ်နိုင်ပါပြီ။
4. **ဖိုင် ပုံနှိပ်ရန်** (၅.၄)။

အကြံပြုချက်

ပထမအကြိမ်တွင် အက်ပ်က **ပုံနှိပ်သည့်အခါ ပုံနှိပ်စက် အခြေအနေကို ပြရန်** ကို မေးသည်- **ခွင့်ပြုရန်** ကို နှိပ်ပြီး ပုံနှိပ်တိုင်း အခြေအနေမျက်နှာပြင် အလိုအလျောက် ပွင့်ရန် **အခြားအက်ပ်များအပေါ်တွင် ပြသရန်** ခွင့်ပြုချက်ကို ဖွင့်ပါ။ **ဆက်တင်များ** တဘ်တွင် ပြောင်းနိုင်သည်။

5.3 အခြားအက်ပ်များမှ ပုံနှိပ်ခြင်း

စာရွက်စာတမ်းကို ဖွင့်ထားသော အက်ပ်တွင် (Chrome၊ Drive၊ Gmail...) : → **ပုံနှိပ်ရန်** (သို့မဟုတ် **မျှဝေရန်** → **ပုံနှိပ်ရန်**) ကို နှိပ်ပါ။ Android က ပုံနှိပ်မျက်နှာပြင်ကို ဖွင့်သည်-



1. အပေါ်ဆုံးရှိ ပုံနှိပ်စက် အကွက်ကို နှိပ်ပြီး **MTC NP2900W - WIFI** ကို ရွေးပါ။ မရှိလျှင်- **ပ အားလုံး** ကို နှိပ်ပါ
2. လိုအပ်လျှင် မိတ္တူအရေအတွက် သို့မဟုတ် စက္ကူအရွယ်ကို ပြောင်းပါ (⌄ ကို နှိပ်)၊ ထို့နောက် အဝိုင်း **ပုံနှိပ်ရန်** ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။

အကြံပြုချက်

စာရင်းတွင် **MTC NP2900W - WIFI** မရှိလျှင်- အက်ပ်၏ **ဆက်တင်များ** တဘ်ကို ဖွင့်ပါ။ **ပုံနှိပ် ဝန်ဆောင်မှု ပိတ်ထားသည်** ဟု ပြလျှင် **ပုံနှိပ် ဆက်တင် ဖွင့်ရန်** ကို နှိပ်ပြီး **MTC NP2900W** ကို ဖွင့်ပါ။

5.4 ဖိုင် ပုံနှိပ်ခြင်း- PDF၊ ပုံ၊ Word၊ Excel


အခြေအနေ တဘ်တွင် **ဖိုင် ပုံနှိပ်ရန်** ကို နှိပ်ပြီး ဖုန်းထဲရှိ ဖိုင်ကို ရွေးပါ။ အခြားအက်ပ်မှ (Viber၊ Gmail၊ Files...)- **မျှဝေရန်** → **MTC NP2900W** ကို နှိပ်ပါ။



1. အဖြူအမည်း ကြိုတင်ကြည့်ရှုမှု၊ စက္ကူထွက်လာမည့်အတိုင်း အတိအကျ။ စာမျက်နှာကို ချန်ရန် သို့မဟုတ် ထားရန် ၎င်းပေါ် ရှိ ✓ ကို နှိပ်ပါ။
2. ပုံနှိပ်စက်။ ပုံနှိပ်စက် အများအပြားရှိလျှင် တစ်ခုထက်ပို ရွေးနိုင်သည်။
3. အားလုံး၊ မ သို့မဟုတ် စုံ စာမျက်နှာများ၊ သို့မဟုတ် အပိုင်းအခြား ရိုက်ရန် **စာမျက်နှာ ရွေးရန်**။
4. မိတ္တူအရေအတွက်၊ စက္ကူအရွယ်၊ ဦးတည်ရာ။
5. **ပုံနှိပ်ရွေးချယ်မှုများ**- အရင့်အဖျော့၊ အနားမဲ့စာမျက်နှာများကို ဆုံအောင် ချုံ့ခြင်း။ ဤပုံနှိပ်မှုအတွက်သာ။
6. **ပုံနှိပ်ရန်** ကို နှိပ်ပါ။

အကြံပြုချက်
Word နှင့် Excel ဖိုင်များကို ဖုန်းပေါ်တွင်ပင် စီစဉ်ပြီး မည်သည့်နေရာသို့မျှ မပို့ပါ။


5.5 ပုံနှိပ်အလုပ်များနှင့် အသိပေးချက်များ ကြည့်ခြင်း



1. ပုံနှိပ်စက်က သင့်စာရွက်စာတမ်းကို ပုံနှိပ်နေသည်။
2. **ပယ်ဖျက်ရန်**- ဤပုံနှိပ်အလုပ်ကို ရပ်သည်။
3. **ပုံနှိပ်စက် စောင့်ဆိုင်းစာရင်း**- စောင့်နေသော အလုပ်များ၊ သင့်အလုပ်နှင့် အခြားသူများ၏ အလုပ်။
4. **≡**- ဤဖုန်း၏ မပြီးသေးသော အလုပ်များ။
5. **ခေါင်းလောင်း**- ပုံနှိပ်ပြီး၊ စက္ကူကုန်၊ စက္ကူညပ်...

5.6 အဝေးမှ ပုံနှိပ်ခြင်း

ပုံနှိပ်စက်၏ ကွန်ရက်ပေါ် ရှိ ဖုန်းတွင်- **ပုံနှိပ်စက်** တဘ်၊ **အဝေးမှ ပုံနှိပ်ခြင်း** အထိ အောက်သို့ ဆွဲပါ။





1. **အဝေးမှ ပုံနှိပ်ခြင်း** ကို ဖွင့်ပါ။
2. **ပရင်တာ မျှဝေရန်** ကို နှိပ်ပါ။
3. ပုံနှိပ်ခွင့်ပေးမည့် ကြာချိန်ကို ရွေးပါ။
4. **QR ကုဒ် ဖန်တီးရန်** ကို နှိပ်ပါ။




5. တစ်ဖက်လူက ဖုန်းကင်မရာဖြင့် ကုဒ်ကို စကင်ဖတ်သည်။ ၁ မိနစ်အတွင်း ၁ ကြိမ်သာ သုံးနိုင်သည်။
6. သို့မဟုတ် မက်ဆေ့ချ်ဖြင့် ပို့ရန် **လင့်ခ် ပို့ရန်** ကို နှိပ်ပါ။

အခြားနေရာရှိ ဖုန်းတွင်- ကင်မရာဖြင့် QR ကုဒ်ကို စကင်ဖတ်ပြီး လင့်ခ်ကို နှိပ်ပါ။ အက်ပ်ပွင့်ပြီး ပုံနှိပ်စက်ကို ထည့်ပေးသည်။
သို့မဟုတ် အက်ပ်ထဲတွင်- **လက်ရှိ ပုံနှိပ်စက်** အကွက် → **ဖိတ်ကြားချက် လင့်ခ်ဖြင့် ပရင်တာ ထည့်ရန်**-



7. ပုံနှိပ်စက်ရှိရာနေရာရှိ စက်၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်က QR ကုဒ်ကို စကင်ဖတ်ပါ။
8. မက်ဆေ့ချ်ဖြင့် ရရှိသော QR ကုဒ်ပုံကို ရွေးပါ။
9. ကူးထားသော ဖိတ်ကြားချက် လင့်ခ်ကို ကူးထည့်ပါ။

5.7 ဆက်တင်များနှင့် အပ်ဒိတ်



1. **ပုံနှိပ် ဆက်တင် ဖွင့်ရန်**- MTC NP2900W အတွက် Android ၏ ပုံနှိပ်ဝန်ဆောင်မှုကို ဖွင့်ပါ (၅.၃)။
2. ဤဖုန်းက ပုံနှိပ်တိုင်း အခြေအနေမျက်နှာပြင်ကို အလိုအလျောက် ဖွင့်သည်။
3. **ပုံနှိပ် အရင့်အဖျော့**- −5 (အဖျော့ဆုံး) မှ +5 (အရင့်ဆုံး)။ အောက်ဆုံးရှိ **သိမ်းရန်** ကို နှိပ်ပါ။
4. **ပုံနှိပ်စက် အမည်ပြောင်းရန်**- ကွန်ပျူတာနှင့် ဖုန်းအားလုံး အမည်သစ်ကို မြင်ရသည်။
5. **ဖာမ်ဝဲအသစ်ကို ယခုစစ်ဆေးပါ။** အသစ်ရှိလျှင် **ပုံနှိပ်စက်** တဘ်တွင် ခရမ်းရောင်အစက် ပေါ်သည်- **အပ်ဒိတ်လုပ်ရန်** ကို နှိပ်ပြီး ပြီးသည်အထိ အက်ပ်ကို ဖွင့်ထားပါ။

အကြံပြုချက်

ဖားရှင်းအသစ် ထွက်လျှင် အက်ပ်က **အပ်ဒိတ် လုပ်ရန် လိုအပ်သည်** ဟု ပြသည်- **ယခု အပ်ဒိတ်လုပ်ရန်** ကို နှိပ်ပါ။ ပုံနှိပ်နေသော အလုပ်များ ပြီးဆုံးအောင် ဆက်ပုံနှိပ်ပါသည်။


6

iPhone နှင့် iPad

iOS 16 နှင့်အထက် iPhone နှင့် iPad အတွက် MTC NP2900W အက်ပ်။ iPad တွင်လည်း အဆင့်များ iPhone နှင့် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။


6.1 အက်ပ် ရယူခြင်း

App Store ကို ဖွင့်ပြီး **MTC NP2900W** ကို ရှာပါ။ အောက်ပါ အိုင်ကွန်ပါပြီး developer **Thanh Nam Nguyen** ဖြစ်သော အက်ပ်ကို ရွေးပြီး **ရယူရန်** ကို နှိပ်ပါ။



6.2 အက်ပ်ဖွင့်ပြီး ပုံနှိပ်စက် ရွေးခြင်း

အက်ပ်သည် iPhone ၏ ဘာသာစကားကို သုံးသည်။ ပထမအကြိမ်တွင် **ပုံနှိပ်စက်** တဘ်ကို နှိပ်ပါ-




1. **လက်ရှိ ပုံနှိပ်စက်** အကွက်ကို နှိပ်ပါ။
2. သင့်ပုံနှိပ်စက်အမည်ကို နှိပ်ပါ။ ပုံနှိပ်စက် မရှိလျှင်- iPhone သည် ပုံနှိပ်စက်၏ Wi-Fi ကွန်ရက်ပေါ်တွင် ရှိရမည်။

3. **Wi-Fi ဖြင့် ပုံနှိပ်ရန် အသင့်**- ပုံနှိပ်နိုင်ပါပြီ။
4. **ဖိုင် ပုံနှိပ်ရန်** (၆.၄)။

အကြံပြုချက်
ပထမအကြိမ်တွင် iPhone က **အသိပေးချက် ပို့ရန်** နှင့် **ဒေသတွင်း ကွန်ရက်ပေါ်ရှိ စက်များကို ရှာရန်** ခွင့်ပြုချက် တောင်းသည်- နှစ်ခုလုံးအတွက် **ခွင့်ပြုရန်** ကို နှိပ်ပါ။ ခွင့်မပြုမိလျှင်- **Settings** → **MTC NP2900W** → **Local Network** ကို ဖွင့်ပါ။

6.3 အခြားအက်ပ်များမှ ပုံနှိပ်ခြင်း

iPhone သည် အခြားပုံနှိပ်စက်များကို စနစ်၏ **ပုံနှိပ်ရန်** ခလုတ်ထဲ ဝင်ခွင့်မပေးပါ။ စာရွက်စာတမ်းကို ဖွင့်ထားသော အက်ပ်တွင် (Photos၊ Files၊ Viber၊ Safari...) **မျှဝေရန်** ကို နှိပ်ပြီး **MTC NP2900W** ကို နှိပ်ပါ-



၆.၄ ပါ ပုံနှိပ်မျက်နှာပြင် ပေါ်လာသည်- စာမျက်နှာနှင့် မိတ္တူအရေအတွက်ကို ရွေးပြီး **ပုံနှိပ်ရန်** ကို နှိပ်ပါ။ အလုပ် ပို့ပြီးသည်အထိ ဖွင့်ထားပါ။

အကြံပြုချက်
အက်ပ်တန်းတွင် **MTC NP2900W** မရှိလျှင်- ထိုတန်းကို ဘယ်ဘက်သို့ ပွတ်ဆွဲပြီး **More** ကို နှိပ်ကာ **MTC NP2900W** ကို ရွေးပါ။

6.4 ဖိုင် ပုံနှိပ်ခြင်း- PDF၊ ပုံ၊ Word၊ Excel

အခြေအနေ တဘ် → **ဖိုင် ပုံနှိပ်ရန်** → **ဖိုင်များ (PDF, ဓာတ်ပုံ, Word, Excel)** သို့မဟုတ် **ဓာတ်ပုံများ**၊ ထို့နောက် ဖိုင်ကို ရွေးပါ-




1. အဖြူအမည်း ကြိုတင်ကြည့်ရှုမှု၊ စက္ကူထွက်လာမည့်အတိုင်း အတိအကျ။ စာမျက်နှာကို ချန်ရန် သို့မဟုတ် ထားရန် ၎င်းပေါ် ရှိ ✓ ကို နှိပ်ပါ။
2. ပုံနှိပ်စက်။ ပုံနှိပ်စက် အများအပြားရှိလျှင် တစ်ခုထက်ပို ရွေးနိုင်သည်။
3. အားလုံး၊ မ သို့မဟုတ် စုံ စာမျက်နှာများ၊ သို့မဟုတ် အပိုင်းအခြား ရိုက်ရန် **စာမျက်နှာ ရွေးရန်**။
4. မိတ္တူအရေအတွက်၊ စက္ကူအရွယ်၊ ဦးတည်ရာ။ အောက်ဆုံးတွင်- ဤပုံနှိပ်မှုအတွက် **ပုံနှိပ်ရွေးချယ်မှုများ** (အရင့်အဖျော့၊ အနားမဲ့စာမျက်နှာများကို ဆုံအောင် ချုံ့ခြင်း)။
5. **ပုံနှိပ်ရန်** ကို နှိပ်ပါ။

အကြံပြုချက်

Word နှင့် Excel ဖိုင်များကို iPhone ပေါ်တွင်ပင် စီစဉ်ပြီး မည်သည့်နေရာသို့မျှ မပို့ပါ။

6.5 ပုံနှိပ်အလုပ်များနှင့် အသိပေးချက်များ ကြည့်ခြင်း




1. ပုံနှိပ်စက်က သင့်စာရွက်စာတမ်းကို ပုံနှိပ်နေသည်။
2. **ပယ်ဖျက်ရန်**- ဤပုံနှိပ်အလုပ်ကို ရပ်သည်။
3. **ပုံနှိပ်စက် စောင့်ဆိုင်းစာရင်း**- စောင့်နေသော အလုပ်များ၊ သင့်အလုပ်နှင့် အခြားသူများ၏ အလုပ်။
4. **≡**- ဤ iPhone ၏ မပြီးသေးသော အလုပ်များ။
5. **ခေါင်းလောင်း**- ပုံနှိပ်ပြီး၊ စက္ကူကုန်၊ စက္ကူညပ်...

6.6 အဝေးမှ ပုံနှိပ်ခြင်း

ပုံနှိပ်စက်၏ ကွန်ရက်ပေါ် ရှိ iPhone တွင်- **ပုံနှိပ်စက်** တဘ်၊ **အဝေးမှ ပုံနှိပ်ခြင်း** အထိ အောက်သို့ ဆွဲပါ။






1. **အဝေးမှ ပုံနှိပ်ခြင်း** ကို ဖွင့်ပါ။
2. **ပရင်တာ မျှဝေရန်** ကို နှိပ်ပါ။
3. ပုံနှိပ်ခွင့်ပေးမည့် ကြာချိန်ကို ရွေးပါ။
4. **QR ကုဒ် ဖန်တီးရန်** ကို နှိပ်ပါ။



5. တစ်ဖက်လူက ဖုန်းကင်မရာဖြင့် ကုဒ်ကို စကင်ဖတ်သည်။ ၁ မိနစ်အတွင်း ၁ ကြိမ်သာ သုံးနိုင်သည်။
6. သို့မဟုတ် မက်ဆေ့ချ်ဖြင့် ပို့ရန် **လင့်ခ် ပို့ရန်** ကို နှိပ်ပါ။

အခြားနေရာရှိ ဖုန်းတွင်- Camera ဖြင့် QR ကုဒ်ကို စကင်ဖတ်ပြီး လင့်ခ်ကို နှိပ်ပါ။ အက်ပ်ပွင့်ပြီး ပုံနှိပ်စက် ထည့်ရန် မေးသည်။
သို့မဟုတ် အက်ပ်ထဲတွင်- **လက်ရှိ ပုံနှိပ်စက်** အကွက် → **ဖိတ်ကြားချက် လင့်ခ်ဖြင့် ပရင်တာ ထည့်ရန်**-




7 ပုံနှိပ်စက်ရှိရာနေရာရှိ စက်၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်က QR ကုဒ်ကို စကင်ဖတ်ပါ။

8 မက်ဆေ့ချ်ဖြင့် ရရှိသော QR ကုဒ်ပုံကို ရွေးပါ။

9 ကူးထားသော ဖိတ်ကြားချက် လင့်ခ်ကို ကူးထည့်ပါ။

6.7 ဆက်တင်များနှင့် အပ်ဒိတ်



1. **ပုံနှိပ်နည်း**- အခြားအက်ပ်များမှ ပုံနှိပ်နည်း သတိပေးချက် (၆.၃)။
2. **အကြောင်းကြားရန်**- ဤ iPhone က ပုံနှိပ်တိုင်း၊ သို့မဟုတ် အလုပ်မအောင်မြင်လျှင် သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်စက်က သင့်ကို လိုအပ်မှသာ။
3. **ပုံနှိပ် အရင့်အဖျော့**- −5 (အဖျော့ဆုံး) မှ +5 (အရင့်ဆုံး)။ အောက်ဆုံးရှိ **သိမ်းရန်** ကို နှိပ်ပါ။
4. **ပုံနှိပ်စက် အမည်ပြောင်းရန်**- ကွန်ပျူတာနှင့် ဖုန်းအားလုံး အမည်သစ်ကို မြင်ရသည်။
5. **ဖာမ်ဝဲအသစ်ကို ယခုစစ်ဆေးပါ။** အသစ်ရှိလျှင် **ပုံနှိပ်စက်** တဘ်တွင် ခရမ်းရောင်အစက် ပေါ်သည်- **အပ်ဒိတ်လုပ်ရန်** ကို နှိပ်ပြီး ပြီးသည်အထိ အက်ပ်ကို ဖွင့်ထားပါ။

အကြံပြုချက်

App Store တွင် ဗားရှင်းအသစ် ထွက်လျှင် အက်ပ်က **အပ်ဒိတ် လုပ်ရန် လိုအပ်သည်** ဟု ပြသည်- **ယခု အပ်ဒိတ်လုပ်ရန်** ကို နှိပ်ပြီး App Store တွင် အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။


7

ကိုးကားချက်နှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း

ရုံး Wi-Fi မရှိဘဲ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပြဿနာ ဖြစ်သည့်အခါ၊ နောက်ထပ် အကူအညီ။

7.1 ရုံး Wi-Fi မရှိဘဲ ပုံနှိပ်ခြင်း

Wi-Fi router မရှိချိန် သုံးရန် ပုံနှိပ်စက်တွင် ကိုယ်ပိုင် Wi-Fi ကွန်ရက် ရှိသည်။ ၎င်း၏အမည်မှာ ပုံနှိပ်စက်အမည်နောက်တွင် **Direct** ပါသည်၊ ဥပမာ **စာရင်းငှာန Direct** (အမည်မပေးရသေးသော ပုံနှိပ်စက်- **NP2900W-XXXX Direct**)။ စကားဝှက်- **1234567890**။



1. ဖုန်း သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာတွင် Wi-Fi သို့ သွားပြီး ထိုကွန်ရက်ကို ရွေး၊ စကားဝှက် ရိုက်ထည့်ကာ MTC အက်ပ်ကို ဖွင့်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ပုံနှိပ်ပါ။ တစ်ပြိုင်နက် စက် ၄ လုံးအထိ။

7.2 ပြဿနာ ဖြစ်သည့်အခါ

- **NP2900W-XXXX ကွန်ရက် မတွေ့ပါ-** ပုံနှိပ်စက်ကို Wi-Fi တွင် ယခင်က သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သည် (၎င်း၏ကွန်ရက်မှာ ယခု ... Direct ဖြစ်သည်)။ ပြန်သတ်မှတ်ရန်- PAPER ခလုတ်ကို ၈ စက္ကန့် ဖိပြီး လွှတ်ပါ။
- **သတ်မှတ်ရန် စာမျက်နှာ အလိုအလျောက် မပွင့်ပါ-** ဘရောက်ဇာကို ဖွင့်ပြီး 192.168.4.1 သို့ သွားပါ။
- **Connect နှိပ်ပြီးနောက်လည်း အစိမ်းမီး ဖြည်းဖြည်း မှိတ်တုတ်နေသည်-** Wi-Fi စကားဝှက် မှားသည်၊ သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်စက်သည် router နှင့် ဝေးလွန်းသည်။ အခန်း ၂ ကို ပြန်လုပ်ပါ။
- **အက်ပ်က ပုံနှိပ်စက်ကို မတွေ့ပါ-** စက်နှင့် ပုံနှိပ်စက်သည် Wi-Fi ကွန်ရက်တစ်ခုတည်းတွင် ရှိရမည် (guest ကွန်ရက် မဟုတ်ရ)။ iPhone တွင်- Settings → MTC NP2900W → Local Network ကို ဖွင့်ပါ။
- **router အသစ် သို့မဟုတ် Wi-Fi စကားဝှက်အသစ်-** PAPER ခလုတ်ကို ၈ စက္ကန့် ဖိပြီး လွှတ်ကာ အခန်း ၂ ကို ပြန်လုပ်ပါ။
- **ပုံနှိပ်ချက် ဖျော့လွန်း သို့မဟုတ် ရင့်လွန်းသည်-** အက်ပ်၏ ဆက်တင်များတွင် **ပုံနှိပ် အရင့်အဖျော့** ကို ချိန်ညှိပါ၊ သို့မဟုတ် ဖိုင်ပုံနှိပ်စဉ် ပုံနှိပ်ရွေးချယ်မှုများတွင်။
- **PAPER ကို ၃ စက္ကန့် ဖိသော်လည်း စမ်းသပ်စာမျက်နှာ မထွက်ဘဲ အနီမီး အုပ်စုလိုက် မှိတ်တုတ်သည်-** ပုံနှိပ်စက်က ကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးနေသည်။ အုပ်စုတစ်ခုရှိ မှိတ်တုတ်အကြိမ်ကို ရေတွက်ပြီး ရောင်းချသူကို ပြောပါ။

7.3 နောက်ထပ် အကူအညီ

အက်ပ် ရယူခြင်း

ကွန်ပျူတာ- mtcprinter.com → ထုတ်ကုန်များ → NP2900W
ဖုန်း- App Store သို့မဟုတ် Google Play တွင် “MTC NP2900W” ကို ရှာပါ။

မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ

mtcprinter.com → ထုတ်ကုန်များ → NP2900W

အာမခံ

ပုံနှိပ်စက် ဝယ်ခဲ့သော ဆိုင်ကို ဆက်သွယ်ပါ။

အကူအညီ

သင့်ရောင်းချသူ၊ သို့မဟုတ် support@mtcprinter.com။
ပုံနှိပ်စက် နောက်ဘက် တံဆိပ်ပေါ် ရှိ serial နံပါတ်ကို အသင့်ထားပါ။

MTC NP2900W သည် MTC Dongguan Baijie Trading Co., Ltd. ၏ ထုတ်ကုန်အမည် ဖြစ်သည်။ Windows၊ macOS၊ iPhone၊ iPad၊ App Store၊ Android နှင့် Google Play တို့သည် ၎င်းတို့ပိုင်ရှင်များ၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်ပုံများသည် ဥပမာသာ ဖြစ်ပြီး သင့်စက်ပေါ်တွင် အနည်းငယ် ကွဲပြားနိုင်သည်။
© 2026 MTC · 3.0 · 10/2026